

开机界面制作步骤:

一、根据要求制作图片:

- 1、打开画图工具，在《图像》—《属性》中选择点的像素为 480*234，设置完成。
- 2、在显示的区域内画出需要显示的开机界面，设置好字体及颜色，距最上端最好留出一行写标签的空间。
- 3、画好后保存文件，类型为：24 位位图*.bmp,*.dib 格式。

二、图片转换:

1、打开《PhotoShop》软件，选择打开文件，将上面保存的图 bmp 文件打开，画好的开机界面会显示在屏幕上。

2、点击《文件》—《存储为》BMP，文件格式选择 Windows, 深度选择 16 位, 点击《高级模式》, 选择 16 位中的 R5 G6 B5 这个选项点击确定。转换后的图片是打不开的。

三、将图片文件转换为 KTPIC:

- 1、双击转换文件 CNC_TAB1.0.exe，跳出升级软件的对话框如下图:



2、点击“浏览”选择用 Photoshop 转换的源文件和目标文件 -- 点击升级界面前的复选框 -- 点击转换按钮完成转换。转换完成后在目标文件中产生一新文件。

3、将转换好的文件名修改为“KTPIC”，将该文件拷贝在 U 盘中。开机界面制作完成！在查看文件时，将隐藏已知文件类型的扩展名前的√去掉，如下图:

